

**K  
B** ELEMENTS

**ELEKTRISCH DIGITAL 2,2-LITER-WASSERKOCHER**



[www.kbelements.de](http://www.kbelements.de)

**Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für spätere Zwecke auf.**

## WICHTIGE SCHUTZKLAUSELN

1. Sorgfältig lesen: Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Wasserkocher an die Stromversorgung anschließen, um Schäden durch falsche Verwendung zu vermeiden.
2. Missgeschicke vermeiden: Falscher Betrieb und unsachgemäße Handhabung können zu Fehlern am Wasserkocher und Verletzungen des Benutzers führen.
3. Nur für den Hausgebrauch: Der Wasserkocher ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
4. Ausstecken, wenn nicht in Gebrauch: Ziehen Sie den Wasserkocher immer aus der Steckdose, wenn er nicht in Gebrauch ist.
5. Vor Feuchtigkeit schützen: Halten Sie die Basis von feuchten Bereichen fern und schützen Sie sie vor Spritzern.
6. Nicht eintauchen: Tauchen Sie den Wasserkocher, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
7. Auf Beschädigungen prüfen: Betreiben Sie den Wasserkocher nicht, wenn das Kabel oder der Stecker Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder wenn er heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde.
8. Beschädigung des Kabels vermeiden: Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über scharfe Kanten hängt, und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
9. Sicheres Ausstecken: Ziehen Sie den Stecker nur am Stecker selbst aus der Steckdose, nicht am Kabel.
10. Stabile Platzierung: Stellen Sie den Wasserkocher auf eine stabile Oberfläche, fern von heißen Gegenständen wie Kochplatten... Stellen Sie ihn nicht unter Vorhänge.
11. Beaufsichtigung während des Betriebs: Lassen Sie den Wasserkocher während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
12. Kindersicherheit: Kinder sollten elektrische Haushaltsgeräte niemals unbeaufsichtigt verwenden.
13. Verwendung der Basis: Verwenden Sie den Wasserkocher nur mit der mitgelieferten Basis und verwenden Sie die Basis nicht für andere Zwecke.
14. Betrieb nur auf der Basis: Entfernen Sie den Wasserkocher während des Betriebs niemals von seiner Basis. Schalten Sie ihn zuerst aus.
15. Deckel richtig schließen: Stellen Sie sicher, dass der Deckel richtig geschlossen ist, bevor Sie ihn einschalten. Andernfalls kann der Wasserkocher möglicherweise nicht automatisch abschalten, was zu einem Überlaufen von heißem Wasser führen kann.
16. Nur zum Erhitzen von Wasser: Der Wasserkocher ist nur zum Erhitzen von Wasser bestimmt und darf nicht für andere Flüssigkeiten verwendet werden.

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Verpackungsmaterial entfernen: Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Verpackungsmaterialien vom Wasserkocher.
2. Spannung überprüfen: Bevor Sie den Wasserkocher anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
3. Erstes Aufkochen: Füllen Sie den Wasserkocher mit kaltem Wasser bis zur maximalen Markierung und bringen Sie das Wasser einmal zum Kochen.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### FÜLLEN

1. Vorbereitung des Wasserkochers: Entfernen Sie den Wasserkocher von der Basis.
2. Wasserfülloptionen: Wasser kann entweder über den Ausguss oder durch Öffnen des Deckels eingefüllt werden, indem Sie die Deckelfreigabetaste drücken.
3. Optimales Füllen: Es wird empfohlen, den Wasserkocher mit mindestens 1 Liter Wasser zu füllen, um ein Trockenlaufen während des Betriebs zu verhindern.
4. Füllen bis zur "MAX"-Markierung: Achten Sie darauf, dass das Wasser nur bis zur "MAX"-Markierung gefüllt wird, um ein Überlaufen während des Kochvorgangs zu vermeiden.

### EINSCHALTEN

1. Vorbereitung: Stellen Sie den mit Wasser gefüllten Wasserkocher sicher auf die Basis.
2. Stromanschluss: Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie den Ein-/Aussschalter nach unten. Der Wasserkocher beginnt zu arbeiten, was durch das Aufleuchten der Kontrollleuchte angezeigt wird.

### AUSSCHALTEN

- Automatische Abschaltung: Beim Erreichen des Siedepunkts schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab, was durch das Erlöschen der Kontrollleuchte angezeigt wird.
- Sicherheitssystem: Beachten Sie, dass der Wasserkocher über ein Sicherheitssystem verfügt, das das Heizelement automatisch abschaltet, wenn der Wasserkocher versehentlich leer eingeschaltet wird oder trockenkocht. Lassen Sie in solchen Fällen den Wasserkocher vollständig abkühlen, bevor Sie ihn erneut mit Wasser füllen.

### PFLEGE UND REINIGUNG

1. Sicherheitshinweise: Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie den Wasserkocher vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
2. Reinigungsverfahren: Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Außenseite des Wasserkochers und die Basis zu reinigen, und wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln.

### AUFBEWAHRUNG

Kabelführung: Das Kabel des Wasserkochers kann ordentlich in die Basis eingewickelt werden, die über ein Kabelaufbewahrungsfach zur bequemen Aufbewahrung verfügt.